

お買い上げいただき、ありがとうございました。  
本製品を安全に正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず下記取扱説明書をお読みください。  
間違ってお使用されますと、思わぬ事故やケガをされる場合があります。

200ボルト  
IHクッキングヒーター対応



●電子レンジやオープンにおいてのご使用はできません。

！特に注意 強すぎる火力はキケンです

ご使用前に

- 本製品は天ぷら、揚げ物専用の鍋です。煮物など用途以外には使用しないでください。
- 電子レンジ、オープンでは使用しないでください。
- ストープの上では絶対使用しないでください。ヤケド、火災の原因になります。
- 油量は安全のため、上下限線 MAX(上限) MIN(下限)の範囲でご使用ください。下限線を下回ると、揚げ物のこびり付き、焦げ、空焚きの原因になります。上限線を越えると、ハネ、こぼれの原因になりヤケドや火災の危険があります。油は適正油量(推奨)でのご使用をおすすめします。
- 製品取り出しの際、手などを切らぬようゆっくりお開けください。
- 初めてのご使用前には、食器洗剤などで十分に洗い、すぐに水気をよく拭き取り、乾燥させてからご使用ください。
- 本製品はスチール製です。材質の性質上、水分が残っていたり、乾燥に時間がかかりますと、サビの発生を促進させますのですぐによく乾燥させてください。
- ご使用前に本製品の破損やガタツキがないかご確認ください。取っ手がガタツいた状態で使用されますと本体が脱落して、ヤケドや火災の原因になります。

ご使用中の注意点

- ▲取っ手も熱くなる場合がありますので、持つ場合は十分ご注意ください。
- コンロでの調理の際には、炎の大きさに十分ご注意ください。本製品の底面より炎がはみだした状態で使用されますと、取っ手が熱くなり、ヤケドなどの事故の原因にもなります。



炎の大きさに注意 鍋底より大きくしない

- また、2口以上のコンロを同時にお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないように、取っ手の向きを調節してください。
- 200Vの調理器をご使用の際には、空焚きなどによる異常加熱にご注意ください。特に2kw以上のクッキングヒーターをご使用の際は、大変早く加熱されます。急激な温度変化は、本製品および調理器を破損するおそれがあります。使用中は、そばを離れず、調理状況を十分にご注意ください。
  - ▲ご使用中やご使用直後は本製品が熱くなっています。ヤケドの危険がありますので、お子様は遠ざけ、絶対に手を触れさせないでください。
  - ▲本体はコンロまた、クッキングヒーターの中央に乗せ、安定してご使用ください。
  - ご使用中においては換気をよくしてください。
  - ご使用中はそばを離れないでください。
  - 空焚きは絶対しないでください。火災や本体の変型、ガスコンロの損傷になります。
  - 油温を200℃以上にししないでください。油が引火する原因になり、火災、ヤケドの危険があります。
  - 油温は表層と底面とで差が出やすいので、使用中はたまに攪拌してください。
  - 落とすなどの強い衝撃を与えないでください。
  - シリコンコート加工は使用頻度により劣化が始まり次第にその効力を失いますので永久ではございません。
  - 本体・パットのシリコン樹脂塗装は使用により劣化いたします。また熱や使用状況により劣化し、変色する事があります。

お手入れ・保管について

- 使用直後は水をかけるなど急激な冷却をしないでください。急激な温度変化により変型やひび割れがおこる場合があります。
- 本製品はスチール製ですので使用直後もたいへん熱くなっています。アミの取り外しやオイルポット等に注ぐ際は十分に冷めたことを確認の上、行ってください。
- 本製品の注ぎ口は、油ダレ防止機能は付いておりません。

- ご使用後洗浄の際は中性洗剤、スポンジタワシで軽く洗ってください。磨き粉や硬いブラシなどで強く擦るとシリコンコート加工が剥げ、サビの発生を促進させます。
- ご使用後は食器洗剤などで十分に洗い、すぐに水気をよく拭き取り、十分に乾燥させてから収納ください。
- ご使用後の状態で長時間放置したり、塩分や酸等を含んだ汚れを付着したままにしますと、油分に含まれる成分によりサビや変色の発生を促進させるおそれがありますのでご注意ください。
- つけ置き洗いはしないでください。サビの発生を促進させます。
- ご使用後収納されるときは本体や取っ手が十分さめたことを確認してください。
- 本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。
- 捨てるときは、お住まいの自治体の区分に従ってください。
- 本製品はご使用頻度により耐久性が異なります。

＜耐熱ミニモン＞ご使用上の注意

- ▲ご使用中は、鍋の取っ手にしっかりと差し込み、安定した持ち方をしてください。



- 本品の耐熱温度は約210℃、耐冷温度は-30℃です。安全のため、使用可能範囲内でご使用ください。
- 本品は耐火繊維(不燃性)ではありませんので、火に近づけたり、火のそばに置いたりしないでください。
- 本品は本製品の天ぷら鍋専用ミニモンです。他製品には使用しないでください。
- 本品はすべり止め等の機能はありません。熱いものの取扱いは十分ご注意ください。
- 熱い蒸気には触れぬようご注意ください。蒸気が繊維の中を通り、ヤケドの危険があります。
- お手入れは、湿らせた布やスポンジ等で拭いてください。洗濯機や手も洗い等は絶対にしないでください。使用不可能になります。
- ご使用により、製品の破けや裂けが発見されましたら、使用を中止してください。

manner

取扱説明書

＜耐熱ミトン付＞  
天ぷら鍋(両手23cm)

使いやすい大きさの23cm サイズ。  
200V電磁調理器具もガス火も対応!

便利な耐熱ミニモン  
(取っ手用) 2個付



お願い

お読みになった後はこの「取扱説明書」を保存してください。  
ご使用方法やお手入れ方法の確認にご利用いただけます。

品 名	m.design MONO ミトン付天ぷら鍋
品 番	MAD-7
材料の種類／	
鍋 本 体	スチール 1.8mm (内径/23cm・満水容量3.0L・適正油量 約1.5L) ：表面処理/内面：シリコン樹脂コート ：外面：焼付シリコン樹脂コート
揚げアミ	スチール ：表面処理/シリコン樹脂コート
ミニモン	表面/綿100% 中材/ポリエステル96%・ナイロン4% 不織布/ポリプロピレン 裏面/綿100%

※掲載の写真はイメージ写真です。  
中国製

食器洗い乾燥機使用不可



本製品はSGマーク認定商品です。  
調理器具の欠陥によって発生した  
人身事故に対する補償制度です。

●本製品に対するご意見、お気付きの点は、下記へご連絡ください。

株式会社 万年 〒332-0002埼玉県川口市勢平3-3-17  
TEL.048(224)9531(代)  
ホームページ <http://manner.co.jp>

検索キーワードは 株式会社万年

検 索